

- ⑤ つま棒(B・D)の内側下部(各1ヶ)、前棒(A)、後棒(C)の内側(各3ヶ)のダボ穴にダボを差し込んでください(計8ヶ所)。その上に棚板をのせて下さい。
- ⑥ とこ受ネジを差し込み、内側から長丸ナットを締めます。前後棒(A・C)の各2ヶ所。その上にとこ板を上からのせます。
- ⑦ 各ボルトをしっかり締めなおし、各部のガタツキをチェックして完成です。