

日除け幌 組み立て説明書

※UVカットメッシュは特殊な樹脂加工をしております。
汚れた場合は、濡らした柔らかい布などで水拭きして下さい。
×洗濯機 ×洗剤・漂白剤 ×たわしなどでこすり洗い

1、幌金を、幌布に通します。(2本)



2、幌金（アルミパイプ）を、車体に取り付けます。

付属の根角ボルトと黒いノブナットで、幌金を車体にあるネジ穴にとめます。

