


使用する前に必ず説明書をお読み下さい。読んだ後は大切に保管して下さい。

⚠ 使用上の注意

- ◆この商品は7ヶ月以上15ヶ月以下のお子様に使用して下さい。
- ◆適用年齢であっても、つかまり立ちができるようになってから一人歩きができるまでの期間に使用することが望ましく、また敷居や座布団等の障害物のない場所、転倒の恐れのない場所を選んで下さい。
- ◆連続使用時間は30分以内にして下さい。
- ◆使用中は保護者の方が付き添って下さい。
- ◆ベビーウォーカーの使用は室内に限ります。戸外では使用しないで下さい。
- ◆危険な場所（ストーブやアイロン等の危険物の付近、階段の降り口やベランダの出入口、玄関の段差、転落の恐れがある所等）では使用しないで下さい。
- ◆お子様を乗せたままの高さ調節は危険ですので行わないで下さい。
- ◆ベビーウォーカーを使用する時は、ボディの高さが確実に固定されていることを必ず確認して下さい。
- ◆ベビーウォーカーに2人以上お子様を乗せたり、シートの上に立たせたり、ボディの上に乗せたりしないで下さい。
- ◆お子様を乗せたまま本体を持ち運ばないで下さい。
- ◆安全にご使用いただくため、お子様の両足が床についているか確認して下さい。
- ◆本体に破損、故障のある場合は使用しないで下さい。

各部の名称




お手入れ方法


- ◇シート部分のクリーニング方法はよく薄めた中性洗剤を布に浸し、やさしく汚れを拭き取って下さい。
- ◇キャスターが汚れている時は乾いた布等で拭き取って下さい。また必要に応じて油等を注して下さい。
- ◇金属部分はサビ等を防ぐ為に水濡れ等を避けて下さい。
- ◇フレームとプラスチック部分が汚れている時は、湿らせた布等で拭き取った後、乾いた布等で水分を拭き取って下さい。
- ◇本体を長い間日光に当てますと変色する場合がありますので注意して下さい。
- ◇定期的に部品がなくなっていないか、サビはないか調べて下さい。

使用部品


※プラスドライバーを用意して下さい。




ベース×1個




シート×1個




背もたれ型×1個




前輪キャスター×2個



後輪キャスター×2個




飾り×1個




タブレットイ×1個

組立方法

1




2



1.ベース裏側の前輪穴に前輪キャスターを差し込んで下さい。(計2個)


2.ベース裏側の後輪穴の溝に後輪キャスターの凸部を合わせて差し込んで下さい。(計2個)

3



3.ベースのボディを矢印方向に持ち上げて固定して下さい。
※ボディが確実に固定されているかどうか必ず確認して下さい。


4



4.飾りをボディの差込口に差し込んで下さい。
※飾りの向きに十分注意して差し込んで下さい。一度差し込むと取り外すのは困難です。
※飾りが確実に取り付けられていることを必ず確認して下さい。


シートの取付方法

1




1.①図のように背もたれ型のツメ1をボディの差込口1に差し込んで下さい。②ツメ2を差込口2に差し込んで下さい。※ツメ2を差し込む際に先端が確実に差込口2に入っていることを必ず確認して下さい。

2




2.シートの前フックをボディの前フック穴に差し込み、ボディ裏側から引っ張って下さい。※前フックの固定部が図のようにボディに引っ掛かっていることを必ず確認して下さい。


3



<A図>




<B図>




3. 残りの6つのホックをA図のようにホック穴に差し込みます。ホックをボディ裏側から指で引っ張りB図のようにホックをボディ裏面に引っ掛けて下さい。

テーブルトイの取付方法


1



2



<テーブルトイの取外し方>



1. ①テーブルトイ裏面の電池カバーのネジをプラスドライバーで外し、②単3電池を図のように2本入れ、電池カバーをしてネジで締めて下さい。
テーブルトイの上面にあるスイッチを押してONにすると電源が入り、OFFにすると電源が切れます。


※単3電池の向きに注意して下さい。

2. テーブルトイをボディのテーブル面に取り付けて下さい。テーブル面の裏側からテーブルトイのツメが出ている事を確認して下さい。またテーブルトイを取り外す時はツメを押して取り外して下さい。


折畳み方法

〈調節レバーの使用方法〉

〈ロック時〉





〈解除時〉





〈折畳む時の注意〉

△ 注意





◇ボディを折り畳む場合は①ボディ裏側に取り付けられている調節レバーを矢印方向に回してロックを解除し、②調節レバーを押してボディを下げて下さい。※ボディを上げた状態で使用する時は、調節レバーがロックされていることを必ず確認して下さい。※折り畳む時にベースとボディの間に指を挟む恐れがありますので、必ず図のようにボディ前方の安全位置を持って折り畳んで下さい。

後輪ストッパーの使用方法






◇①後輪カスターの後輪ストッパーを下げて下さい。
②体重がかかるとベースが下がり、後輪カスターが動かなくなります。

安心ストッパーの使用方法



1. ベース裏側に付いている安心ストッパーは段差等での転落を防ぐ為のストッパーです。**※ただし、安心ストッパーはあくまでも補助の為の機能ですので危険な場所(階段の降り口やベランダの出入口、玄関の段差、転落の恐れがある所等)では使用しないで下さい。**

サイドライトの使用方法



1. ロックを抜き取るとサイドライトが光ります。サイドライトは振動等がある度に光ります。手動でON/OFFの切り替えはできません。
2. ① サイドライトの電池を取り替える時は、ボディの裏側からプラスドライバーでネジを外し、サイドライトを取り外して下さい。② サイドライトの裏からボタン電池を取り替え、サイドライトをボディに取り付けて下さい。**※ボタン電池の向きに注意して下さい。**

※お気付きの点がございましたら下記までお問合せ下さい。

修理・廃棄について ◇製品の修理についてはお客様が直接修理に携わることはしないで下記にお問合せ下さい。
 ◇製品の廃棄については各市町村の処分方法に従って下さい。

KATOJI®

発売元 株式会社カトージ

〒484-0894 愛知県犬山市羽黒北金屋39-2

生産物賠償責任(PL)保険付

TEL. 0568-67-5701 FAX. 0568-67-8322

受付時間 AM10:00～PM5:00（土日、祝祭日を除く）