


使用する前に必ず説明書をお読み下さい。読んだ後は大切に保管して下さい。

⚠ 使用上の注意

- ◆取扱説明書通りに組立てや使用を行って下さい。
- ◆保護者が組立てを行って下さい。
- ◆この商品は7ヶ月以上15ヶ月以下のお子様を使用して下さい。
- ◆適用年齢であっても、つかまり立ちができるようになってから一人歩きができるまでの期間に使用することが望ましく、また、敷居や座布団等の障害物のない場所、転倒の恐れのない場所を選んで下さい。
- ◆連続使用時間は30分以内にして下さい。
- ◆用途(お子様を乗せること)以外に使用しないで下さい。
- ◆各部品が確実に取り付けられているか、また全体に緩みがないかどうかを確認してから使用して下さい。
- ◆使用中は保護者の方が付き添って下さい。
- ◆ベビーウォーカーの使用は室内に限ります。戸外では使用しないで下さい。
- ◆危険な場所(ストーブやアイロン等の危険物の付近、階段の降り口やベランダの出入口、玄関の段差等、転落の恐れがある所)では使用しないで下さい。
- ◆ベビーウォーカーの可動箇所をお子様ที่触らないよう注意して下さい。
- ◆お子様を乗せたままでの高さ調節は危険ですので行わないで下さい。
- ◆ベビーウォーカーを使用する時は、ボディの高さが確実に固定されていることを必ず確認して下さい。
- ◆ベビーウォーカーに2人以上お子様を乗せたり、シートの上に立たせたり、ボディの上に乗せたりしないで下さい。
- ◆お子様を乗せたまま本体を持ち運ばないで下さい。
- ◆安全にご使用いただくため、お子様の両足が床についているか確認して下さい。
- ◆本体に破損、故障のある場合は使用しないで下さい。
- ◆本体に付属している梱包材(ビニール袋等)は窒息等の事故につながる恐れがありますのでお子様の手の届かない場所に保管するか廃棄するようにして下さい。


各部の名称




※説明書内のイラストと実際の商品とは、多少形状が異なる場合があります。

使用部品

※プラスドライバーを用意して下さい。




シート×1個



テーブルトイ×1個




前輪キャスター×2個




ロックパーツ×2個




後輪キャスター×2個




トイ(花)×1個



ベース×1個




安心ストッパー×6個



トイ(蜂)×1個


組立方法

1





1.ベース裏側の前輪穴に前輪キャスターを差し込んで下さい。(計2個)※前輪穴の位置に注意して下さい。

2




2.ベース裏側の後輪穴の溝に後輪キャスターの凸部を合わせて差し込んで下さい。(計2個)

3



安心ストッパー




ベース裏側



3.ベース裏側の差込穴に安心ストッパーを差し込んで下さい。(計6個)※ベース裏側の差込穴は大・中・小とありますのでご注意下さい。

シートの取付方法

1




2




1.ベースのボディを矢印方向に持ち上げて固定して下さい。※ボディが確実に固定されているかどうか必ず確認して下さい。

2.シートの前フックをボディのフック穴に差し込み、下にスライドさせて固定して下さい。(計3個)

3




〈図A〉



3.後ホックをボディのホック穴に図のように差し込んで下さい。図Aのようにボディ裏側から後ホックを引っ張り、ホックをボディ裏側に引っ掛けて下さい。(計4個)



※前後ホックが確実に取り付けられていることを必ず確認して下さい。

テーブルトイの組立方法



◇トイテーブルの両側にあるツメにロックパーツを取り付けて下さい。
トイテーブルの差込口1にトイ(花)を差し込み、差込口2にトイ(蜂)を差し込んで下さい。

テーブルトイの取付方法




1. ①テーブルトイ裏面の電池カバーのネジをプラスドライバーで取り外し、②単3電池を図のように2本入れ、電池カバーをしてネジで締めて下さい。テーブルトイの裏面にあるスイッチをONにすると電源が入りOFFにすると電源が切れます。

※単3電池の向きに注意して下さい。


2. テーブルトイをボディのテーブル面に取り付けて下さい。テーブルトイのサイドにあるツメがカチッと音がするまで押し付けて下さい。テーブルトイを取り外す時はテーブルトイのツメを手前に引いて取り外して下さい。

高さ調節




〈調節レバーの使用方法〉


〈ロック時〉



〈解除時〉



〈折畳む時の注意〉





◇高さ調節をする時は①ボディ裏側に取り付けられている調節レバーを矢印方向に回し、②のように調節レバーを押しながら高さを調節して下さい。(3段階調節)

※使用する前に必ず調節レバーがロック時の状態になっていることを確認して下さい。

※折畳む時にベースとボディの間に指を挟む恐れがありますので、必ず図のようにボディ前方の安全位置を持って折畳んで下さい。

安心ストッパーの使用方法



- ◇ベース裏側に付いている安心ストッパーは段差等での転落を防ぐ為のストッパーです。※ただし、安心ストッパーはあくまでも補助の為の機能ですので危険な場所(階段の降り口やベランダの出入口、玄関の段差等、転落の恐れがある所)では使用しないで下さい。

お手入れ方法

- ◇シート部分のクリーニング方法はよく薄めた中性洗剤を布に浸し、やさしく汚れを拭き取って下さい。
- ◇キャスターが汚れている時は乾いた布等で拭き取って下さい。また必要に応じて油等を注して下さい。
- ◇金属部分はサビ等を防ぐ為に水濡れ等を避けて下さい。
- ◇フレームとプラスチック部分が汚れている時は、湿らせた布等で拭き取った後、乾いた布等で水分を拭き取って下さい。
- ◇研磨剤、溶剤(ベンジン、シンナー等)は決して使用しないで下さい。
- ◇本体を長い間日光に当てますと変色する場合がありますので注意して下さい。
- ◇定期的に部品がなくなっていないか、サビはないか調べて下さい。

※お気付きの点がございましたら下記までお問合せ下さい。

- | | |
|---------------|---|
| 修理・廃棄
について | ◇製品の修理についてはお客様が直接修理に携わることはしないで下記にお問合せ下さい。
◇製品の廃棄については各市町村の処分方法に従って下さい。 |
|---------------|---|

KATOJI®

発売元 株式会社カトージ

〒484-0894 愛知県犬山市羽黒北金屋39-2

生産物賠償責任(PL)保険付

TEL. 0568-67-5701 FAX. 0568-67-8322

受付時間 AM10:00~PM5:00 (土日、祝祭日を除く)