


使用する前に必ず説明書をお読み下さい。読んだ後は大切に保管して下さい。
また、おふとんサークルを譲ったり、貸したりする時は説明書を一緒に付けて下さい。


⚠ 使用上の注意

- ◆おふとんサークルは生後0ヶ月から24ヶ月頃までの乳幼児が使用できます。
- ◆生後12ヶ月頃のお子様の動きは活発ですのでワクの乗り越えには十分ご注意下さい。
- ◆おふとんサークルにお布団以外のマットレス等を入れるのはやめて下さい。
- ◆おふとんサークルの設置場所は水平、平たんで近くにストーブなどの危険物や手足の届く位置にタンス、イス等の足掛りになるようなものが無い安全な場所を選んで設置して下さい。
- ◆おふとんサークルの支柱にお子様の衣服のひも等が引っかからないように注意して下さい。
- ◆おふとんサークルは窓ぎわ(ブラインドやカーテンの付近)、ストーブ、水槽等から離れた場所でご使用下さい。
- ◆おふとんサークルにヒモ類を取り付けたりしないで下さい。
- ◆おふとんサークルと敷布団類との間に、すき間が生じないようにして下さい。
- ◆ボルトとナット類はしっかりと締め付け、ゆるみや、がたつきが生じた時はすぐに締め直して、たえず完全な状態で使用して下さい。
- ◆おふとんサークルの内側には、踏台のかわりになるような箱類や折りたたんで高くなったフトン、オムツ、衣類等は置かないようにして下さい。
- ◆お子様がおふとんサークルを使用している時はお子様から目を離さないで下さい。
- ◆同時に2人以上で使用しないで下さい。
- ◆おふとんサークルに腰掛けたり、ぶら下がったり、揺らしたりしないで下さい。
- ◆お子様の頭のサイズが縦サンと縦サンの間隔及び縦サンと支柱との間隔より小さい場合は、十分に注意して使用して下さい。
- ◆お子様が入っている状態でおふとんサークルを移動しないで下さい。
- ◆使用前におふとんサークルの破損、各部分の緩み、部品の紛失、鋭い角がないかを必ず確認して下さい。万が一、破損、故障等があった場合はご使用にならないで下さい。また、他メーカーの部品を代わりに使用しないで下さい。
- ◆本体に付属している梱包材(ビニール袋等)は窒息等の事故につながる恐れがありますので、お子様の手の届かない場所に保管するか廃棄するようにして下さい。


各部の形状



使用部品




使用方法



◇本製品は通常モードと添い寝モードの2種類の使用方法があります。


組立方法

1



1. 妻ワクに固定ワクを組立ボルトMと組立ナットで取り付けて下さい。(組立ボルトとナットは六角レンチで固定して下さい。)
※妻ワクは通常穴のある方を内側にして、固定ワクを通常穴に取り付けて下さい。
(添い寝モードで使用される場合はP3「添い寝モードの組立方法」へお進み下さい。)
※固定ワクは土台が出ている方を外側にして下さい。


2



2. 妻ワクに固定ワクを組立ボルトMと組立ナットで取り付けて下さい。(組立ボルトとナットは六角レンチで固定して下さい。)
※固定ワクは土台が出ている方を外側にして下さい。
※全ての組立ボルトとナットが確実に固定されていることを必ず確認して下さい。


添い寝モードの組立方法

1



1. 妻ワク内側にある座グリ穴の開いている方の固定ワクを取り外して下さい。(組立ボルトM×4、固定ワクはお子様の手の届かない場所に大切に保管して下さい。)


2



2. 妻ワクの座グリ穴に組立ボルトSと組立ナットで穴を塞いで下さい。(組立ボルトとナットは六角レンチで固定して下さい。)

※全ての組立ボルトとナットが確実に固定されていることを必ず確認して下さい。

滑り止めステッカーの貼り方



◇妻ワク、固定ワクの裏側に図のように滑り止めステッカーを貼って下さい。(計16枚)

お手入れ方法

- ◇汚れた時は柔らかい布等を水で湿らせて、よく絞ってから拭き取って下さい。
- ◇研磨剤、溶剤(ベンジン、シンナー等)は決して使用しないで下さい。
- ◇本体を長時間直射日光に当てたり、湿気の多い場所に放置したりしないで下さい。
- ◇本体は乾燥している場所に置いて下さい。
- ◇定期的に各部が緩んでいないか、部品が壊れていないか点検して下さい。
- ◇フローリング等でのご使用は床に傷が付く恐れがありますので、本体を運ぶ際には引きずったりしないで下さい。

保証書

〈保証規定〉 ○本保証書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan)

1. 正常なご使用状態において製造上の不備により故障及び損傷した場合は、お買い上げ日から保証期間内、無料にて修理致します。
2. 次のような場合は、保証期間内でも有料修理となります。
 - ・ 不適当な使用、取扱いや改造による故障及び損傷の場合
 - ・ 災害、事故等による故障及び損傷の場合
 - ・ 本保証書の提示がない場合
 - ・ 本保証書にお買い上げの年月日の記載がない場合
 - ・ お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷の場合
 - ・ 消耗部品が消耗し、取り替えを要する場合
 - ・ 本保証書を紛失した場合
3. 次のような場合は、保証期間内であっても修理できない場合があります。
 - ・ 製造中止の製品で、部品の在庫がなくなった場合
 - ・ 不正改造による修理不能になった場合

品 番	02128	保証期間
品 名	おふとんサークル	お買い上げ日より1年間 (ただし保証規定による)
お 客 様	お名前	お買い上げ日
	ご住所	年 月 日
		TEL

※お客様の正常な使用状態において、万一故障及び損傷した場合には上記記載の保証規定に基づき修理させていただきますので、お買い上げの販売店へ連絡して下さい。

※本書は再発行いたしませんので大切に保管して下さい。

修理メモ

※お気付きの点がございましたら下記までお問合せ下さい。

修理・廃棄について ◇製品の修理についてはお客様が直接修理に携わることはしないで下記にお問合せ下さい。
◇製品の廃棄については各地方自治体の処分方法に従って下さい。

KATOJI®

発売元 株式会社カトージ

〒484-0894 愛知県犬山市羽黒北金屋39-2

生産物賠償責任(PL)保険付

TEL. 0568-67-5701 FAX. 0568-67-8322

受付時間 AM10:00~PM5:00(土日、祝祭日を除く)