


【2wayメッシュバウンサー取扱説明書】

使用する前に必ず説明書をお読み下さい。

KATOJI®



説明書を読んだ後は大切に保管して下さい。
また、この製品を譲ったり、貸したりする時は
取扱説明書を一緒に付けて下さい。

〈目次〉

使用上の注意	2
各部の名称	2
使用部品	3
リクライニング方法	3～4
ホロの取付方法	4
テーブルの取付方法	5
折畳み方法	5
その他の使用方法	6
シート、クッション、股ベルトの取外し方法	6～7
シート、クッションのクリーニング方法	7
お手入れ方法	7

⚠ 使用上の注意

- ◆取扱説明書通りに組立てや使用して下さい。
- ◆用途(お子様を乗せること)以外に使用しないで下さい。
- ◆首がすわっていないお子様の身体を起こして使用することは危険ですのでやめて下さい。
- ◆連続使用時間は1時間以内にして下さい。
- ◆保護者の方が組立て及び操作を行って下さい。
- ◆使用する前にリクライニングバーが固定部品に確実に固定されていることを必ず確認して下さい。
- ◆組立て時にホロやテーブル等を確実に取り付けて下さい。
- ◆同時に2人以上のお子様を座らせないで下さい。
- ◆本体を激しくバウンドさせますと転倒の危険がありますので注意して下さい。
- ◆他のお子様が本体をバウンドしたりしないよう注意して下さい。
- ◆お子様が本体から乗り出すと転倒の危険がありますので注意して下さい。
- ◆テーブルを取り付けた場合、テーブルを持って本体を移動させないで下さい。
- ◆お子様が座面の上で立ち上がった、暴れたりするのは危険ですのでご注意下さい。
- ◆お子様を座らせたまま本体から離れないで下さい。
- ◆お子様を寝かせたり、座らせた状態での本体の持ち運び等は危険ですのでしないで下さい。
- ◆お子様を寝かせたり、座らせた状態でのリクライニングは危険ですのでしないで下さい。
- ◆使用中は必ずシートベルト(腰ベルト、股ベルト)を着用して下さい。
- ◆水平、平坦な場所で周りにストーブ等の危険物がない場所でご使用下さい。
- ◆階段の近くや床面から離れた場所等、転落の恐れのある場所では使用しないで下さい。
- ◆本体のフレームは、金属パイプを使用しています。フローリング等でのご使用は床に傷がつく恐れがありますのでご注意下さい。
- ◆本体が故障したり、部品が破損、紛失した場合は使用をやめてすぐ修理するようにして下さい。
- ◆本体の分解、改造はしないで下さい。
- ◆本体に付属している梱包材(ビニール袋等)は窒息の事故につながる恐れがありますので、お子様の手の届かない場所に保管するか廃棄するようにして下さい。
- ◆使用対象年齢は以下になります。

〈バウンサー時〉


■背もたれの高さ(低)：生後1ヶ月頃から生後7ヶ月頃(腰が据わる)までのお子様にご使用して下さい。

■背もたれの高さ(中)(高)：生後7ヶ月頃(腰が据わって)から体重12kg(目安として24ヶ月頃)までのお子様にご使用して下さい。

〈チェア時〉





■生後7ヶ月頃(腰が据わって)から体重15kg(目安として36ヶ月頃)までのお子様にご使用して下さい。

各部の名称



※説明書内のイラストと実際の商品とでは多少形状が異なる場合があります。

使用部品




※クッションは本体に付いています。

リクライニング方法

1

〈背もたれの高さを(高)で固定する場合〉





1. 本体の背もたれを上げて下さい。リクライニングバーを固定部品の溝(高)に固定させて下さい。

※背もたれの高さ(低)：生後1ヶ月頃から生後7ヶ月頃(腰が据わる)までのお子様に使用して下さい。

※背もたれの高さ(中)(高)：生後7ヶ月頃(腰が据わって)から体重12kg(目安として24ヶ月頃)までのお子様に使用して下さい。



2

〈背もたれの高さを(中)で固定する場合〉



3



〈背もたれの高さを(低)で固定する場合〉



2. 本体の背もたれを上げて下さい。リクライニングバーを固定部品の溝(中)に固定させて下さい。



3. 本体の背もたれを上げて下さい。リクライニングバーを固定部品の溝(低)に固定させて下さい。

ホロの取付方法



◇ホロの先端のピンを押しながら、本体の両側にあるソケットに差し込んで下さい。※ホロの先端のピンがソケットの穴から出ていることを必ず確認して下さい。ホロを開き、両側にあるクリップを下げて固定して下さい。



テーブルの取付方法




◇①テーブル両側にあるジョイントの解除ボタンを押して開き、サイドフレームの内側から取り付け、②ジョイントを閉めて固定して下さい。※テーブルが確実に取り付けられていることを必ず確認して下さい。

折畳み方法

1





2




1. ①本体の固定部品のロックを矢印の方向へ回して下さい。 2. 折り畳んだ後は収納バッグに入れて運ぶことができます。
②リクライニングバーを固定部品の矢印の方向にスライドしながら、③本体の背もたれを倒して折り畳んで下さい。 ※ホロは閉じて、テーブルを本体から取り外して収納して下さい。

その他の使用方法

〈シートベルトの使用方法〉



〈チェアとして使用する場合〉




◇腰ベルトを取り付ける時は股ベルトのベルトカバーをめくり取り付けて下さい。腰ベルトを取り外す時は腰ベルトの解除ボタンを押して取り外して下さい。
※本体を使用する時は必ずシートベルトを締めて使用して下さい。


◇チェアとして使用する場合は、両側のストッパーを固定部から外し、サイドフレームのフックに①→②の順で取り付けて下さい。外す時は逆の手順で行って下さい。
※生後7ヶ月頃(腰が据わって)から体重15kg(目安として36ヶ月頃)までのお子様に使用して下さい。

シート、クッション、股ベルトの取外し方法(洗濯時)


1



2




〈シート取付時のベルトの通し方〉



1. 本体の腰ベルトを股ベルトから外し、腰ベルトをクッションから抜き取って下さい。本体後部のテープバンドから、クッションを取り外して下さい。

2. シート後部にあるベルトを3カ所外して下さい。座面の穴から股ベルトを抜き取って下さい。シートをフレームから背もたれ方向に取り外して下さい。


3



3.シートの裏側のポケットから丸棒を抜き取って下さい。シート、クッションを取り付ける場合は逆の手順で行って下さい。

シート、クッションのクリーニング方法

- 本製品を記載の洗濯表示に従い洗濯して下さい。
- 快適にご使用していただくため、こまめに洗濯することをおすすめします。
- 乾かす際にドライヤーを使用しないで下さい。



お手入れ方法

- ◇布部分に付いたホコリはブラシ等で取り除いて下さい。
- ◇ホ口は全体洗いができませんので湿った布等で汚れを拭き取って下さい。
- ◇金属部分はサビ等を防ぐために水濡れ等を避けて下さい。
- ◇フレームとプラスチック部分が汚れている時は、湿らせた布等で拭き取った後、乾いた布等で水分を拭き取って下さい。
- ◇研磨剤、溶剤(ベンジン、シンナー等)は決して使用しないで下さい。
- ◇本体を長時間、直射日光に当てたり、湿気の多い場所に放置したりしないで下さい。
- ◇本体は乾燥している場所に置いて下さい。
- ◇定期的に各部が緩んでいないか、部品が壊れていないか点検して下さい。

※お気付きの点がございましたら下記までお問合せ下さい。

- 修理・廃棄について
- ◇製品の修理についてはお客様が直接修理に携わることはしないで下記にお問合せ下さい。
 - ◇製品の廃棄については各地方自治体の処分方法に従って下さい。

KATOJI®

発売元 株式会社カトージ

〒484-0894 愛知県犬山市羽黒北金屋39-2

生産物賠償責任(PL)保険付

TEL. 0568-67-5701 FAX. 0568-67-8322

受付時間 AM10:00~PM5:00(土日、祝祭日を除く)