

【ベビーバウンサー取扱説明書】

使用する前に必ず説明書をお読み下さい。

KATOJI®



説明書を読んだ後は大切に保管して下さい。
また、この製品を譲ったり、貸したりする時は
取扱説明書を一緒に付けて下さい。


〈目次〉

使用上の注意	2
各部の名称	2
使用部品	3
組立方法	3～4
各部の使用方法	4
・ 背もたれのリクライニング方法	
・ ストッパーの使用方法	
シートベルトの使用方法	5
モスキートネットの使用方法	5
シートの取外し方法 (洗濯時)	6
シート・ベルトカバー・ヘッドサポートのクリーニング方法	7
お手入れ方法	7

⚠ 使用上の注意

- ◆取扱説明書通りに組立て、使用して下さい。
- ◆用途(お子様を乗せること)以外に使用しないで下さい。
- ◆この商品は体重15kg(3才頃)までのお子様を使用して下さい。
- ◆首がすわっていない新生児の身体を起こして使用することは危険ですのでやめて下さい。
- ◆連続使用時間は1時間以内にして下さい。
- ◆保護者が組立て及び操作を行って下さい。
- ◆使用する前に各部に緩み等がないか必ず確認して下さい。
- ◆お子様が座面の上で立ち上がったり、暴れたりするのは危険ですのでご注意下さい。
- ◆同時に2人以上のお子様を座らせないで下さい。
- ◆お子様を座らせたまま本体から離れないで下さい。
- ◆お子様を寝かせたり、座らせた状態での本体の持ち運び等は危険ですのでしないで下さい。
- ◆使用中は必ずシートベルト(肩ベルト、腰ベルト、股ベルト)を着用して下さい。
- ◆水平、平坦な場所で周りにストーブ等の危険物がない場所でご使用下さい。
- ◆階段の近くや床面から離れた場所等、転落の恐れのある場所では使用しないで下さい。
- ◆組立て時にホロやトイバー等を確実に取り付けて下さい。
- ◆本体のフレームは、金属パイプを使用しています。フローリング等でのご使用は床に傷がつく恐れがありますのでご注意下さい。
- ◆本体が故障したり、部品が破損、紛失した場合は使用をやめてすぐ修理するようにして下さい。
- ◆本体の分解、改造はしないで下さい。
- ◆本体に付属している梱包材(ビニール袋等)は窒息の事故につながる恐れがありますので、お子様の手の届かない場所に保管するか廃棄するようにして下さい。

各部の名称




※トイバーの形状は機種によって異なる場合があります。
※説明書内のイラストと実際の商品とは多少形状が異なる場合があります。

使用部品


※トイバーの形状は機種によって異なる場合があります。



本体




トイバー



ホ口



バッグ



◇本体をバッグに収納して持ち運ぶことができます。
本体の背もたれを倒し、トイバーを取り外し、ホ口を折り畳んで収納して下さい。

組立方法


1




1.ホ口を本体の背もたれにかぶせ、①両側にあるホ口の先端のピンを押さえながら、本体両側に付いているジョイント部品に差し込んで下さい。②ホ口を開いて、③ホ口の両側にあるクリップを下げて固定して下さい。

※ホ口の先端のピンがジョイント部品の穴から出ていることを必ず確認して下さい。

2



3




2. トイバーの先端を本体両側の脚フレームに取り付けて下さい。
トイバーは前後に回して角度を調節することができます。
※トイバーを持って本体を移動しないで下さい。


3. 座面裏側にあるポケットにバッグを折畳んで収納することができます。

各部の使用方法

〈背もたれのリクライニング方法〉



〈ストッパーの使用方法〉




◇ 背もたれ後部に付いている調節レバーを握って背もたれを倒して下さい。背もたれを起こす場合は背もたれを持って起こして下さい。


◇ 前後のストッパーを矢印の方向へ回転させるとロッキング(揺れ)が止まります。

シートベルトの使用方法

〈シートベルトの取付方法〉




〈ベルトカバーの取付図〉



◇ベルトカバーを開け、肩ベルトを腰ベルトに取り付け、股ベルトに差し込んで下さい。ベルトカバーを股ベルトに付ける時は図のように取り付けて下さい。


〈シートベルトの取外し方法〉



◇腰ベルトを取り外す時はベルトカバーを開き、股ベルトの解除ボタンを押して取り外して下さい。※本体を使用する時は、必ずシートベルトを締めて下さい。

モスキートネットの使用方法


1



1. 背もたれを倒して下さい。ホロのジッパーを開けて、中からモスキートネットを出して下さい。


※ジッパーは必ず金具から取り外して下さい。

2




2. モスキートネットを本体にかぶせて下さい。両側に付いているゴムバンドをフックに掛けて下さい。


シートの取外し方法(洗濯時)




1. ホロとトイバーを取り外して下さい。ホロはジョイント部品のピンを押して取り外して下さい。



2. 背もたれと座面の裏側に付いているベルトを外して下さい。



3. ①座面の裏側のテープバンドを外して、シートを座面フレームから取り外し、②背もたれ方向に取り外して下さい。



4. シートの座面裏からボードを抜いて下さい。
※ボードを入れる時は向きに注意して下さい。
※シートを取り付ける時は逆の手順で確実に取り付けて下さい。

マットのクリーニング方法

- 下記の洗濯表示に従い洗濯して下さい。
- 快適に使用していただくため、こまめに洗濯することをおすすめします。
- 乾かす際にドライヤーを使用しないで下さい。
- カビが発生する恐れがありますので、洗濯後はよく乾かしてからご使用下さい。

	液温は、30℃を限界とし、手洗いによる洗濯ができます。
	漂白剤は使用しないで下さい。
	アイロンかけはできません。
	業者によるドライクリーニングはできません。
	タンブル乾燥はできません。

※お気付きの点がございましたら下記までお問合せ下さい。

修理・廃棄について ◇製品の修理についてはお客様が直接修理に携わることはしないで下記にお問合せ下さい。
 ◇製品の廃棄については各地方自治体の処分方法に従って下さい。

KATOJI®

発売元 株式会社カトージ

〒484-0894 愛知県犬山市羽黒北金屋39-2

生産物賠償責任(PL)保険付

TEL. 0568-67-5701 FAX. 0568-67-8322
 受付時間 AM10:00～PM5:00(土日、祝祭日を除く)