

⚠ 使用上の注意


- ◆当製品は育児専用の整理カゴです。用途(カゴとして)以外の使用はしないで下さい。
- ◆お子様が本体に乗ったり、強い衝撃を与えたりしないで下さい。
- ◆フタの上に物を置かないで下さい。
- ◆フタの開閉は手を挟まないように注意し、確実に行って下さい。また、フタの開閉時には、フタが動く範囲内に人や動物がいないか、また物が置かれていないか確認して下さい。
- ◆フタを開閉する際に、特に極端な力を加えないで下さい。
- ◆収納スペースに人が入ったり、動物を入れたりしないで下さい。
- ◆収納スペースに重い物を入れないで下さい。
- ◆フタが開いた状態で放置しないで下さい。
- ◆ストーブ等の熱源の近くでは使用しないで下さい。
- ◆水平、平たんで危険物のない安全な場所に、水平に設置して下さい。
- ◆本体を引きずったり、落とすような移動の仕方、置き方はしないで下さい。
- ◆テープ類を本体に直接貼らないで下さい。
- ◆直射日光の当たる場所に長時間放置すると反りや日焼けによる変色の恐れがあります。
- ◆本体が破損したり、部品が紛失した場合は使用をやめてすぐ修理するようにして下さい。
- ◆本体の分解、改造等はおやめ下さい。
- ◆本体に付属している梱包材(ビニール袋等)は窒息事故につながる恐れがありますので、お子様の手の届かない場所に保管するか廃棄するようにして下さい。

〈お手入れ方法〉

- ◇日常のお手入れは、乾いた柔らかい布で軽く拭いて下さい。
- ◇汚れのひどい時は、柔らかい布に中性洗剤を含ませ、よく絞ってから軽く拭き取って下さい。その後、水に浸した布をよく絞って洗剤を拭き取り、最後に乾いた柔らかい布で軽く拭いて下さい。
- ◇化学ぞうきんを使用する時は、長時間接触したままにしないで下さい。変色したり、表面がはがれたりする原因になります。
- ◇虫食いを発見した場合は、直ちに殺虫や防虫処理を行って下さい。放置しますと虫食いが拡大する恐れがあります。
- ◇研磨剤、溶剤(ベンジン、シンナー等)は決して使用しないで下さい。
- ◇本体を長時間、直射日光に当てたり、湿気の多い場所に放置したりしないで下さい。
- ◇本体は乾燥している場所に置いて下さい。
- ◇本体に緩みがないか、部品が壊れていないか定期的に点検して下さい。また、キャスターを定期的に掃除して下さい。

使用する前に必ず説明書をお読み下さい。
読んだ後は大切に保管して下さい。

各部の名称



修理・廃棄について

- ◇製品の修理についてはお客様が直接修理に携わることはしないで下記にお問合せ下さい。
- ◇製品の廃棄については各地方自治体の処分方法に従って下さい。
- ◇お気付きの点がございましたら下記までお問い合わせ下さい。

発売元 株式会社カトージ

〒484-0894 愛知県犬山市羽黒北金屋39-2

TEL. 0568-67-5701 FAX. 0568-67-8322

受付時間 AM10:00~PM5:00(土日、祝祭日を除く)

生産物賠償責任(PL)保険付