

使用する前に必ず説明書をお読み下さい。読んだ後は大切に保管して下さい。


⚠ 使用上の注意

- ◆取扱説明書通りに組立てや使用を行って下さい。
- ◆用途(ハンガーラック)以外に使用しないで下さい。
- ◆保護者の方が組立てを行って下さい。
- ◆水平、平たんでストーブ等の危険物のない安全な場所で使用して下さい。
- ◆階段の付近や床面から離れた位置等、転落の恐れのある場所には置かないで下さい。
- ◆外から力を加えると転倒の危険性があります。お子様が本体に手をかけたり、よじ登ったり、寄り掛かったりしないように注意して下さい。
- ◆お子様が本体にぶら下がったり、遊んだりしないように注意して下さい。
- ◆お子様が引き出しに足をかけたり、乗ったりしないように注意して下さい。
- ◆各部分に緩みがないことを確認してから使用して下さい。もしも、緩んでいる部分がありましたら必ず組立ナット、組立ボルト、木ネジを確実に締め直してからご使用下さい。
- ◆ハンガーラックのフックやハンガー掛けに重い荷物を掛けたり、棚板に重い物を載せたりしないで下さい。
- ◆収納ボックスや引き出しに物を入れすぎたりしないよう注意して下さい。
- ◆ハンガーラックの移動時以外は必ず全てのキャスターのストッパーをロックして下さい。
- ◆フローリング等でのご使用は床に傷が付く恐れがありますのでご注意ください。
- ◆本体に直射日光又は熱が当たらないように注意して下さい。
- ◆本体が故障したり、部品が破損、紛失した場合は使用をやめてすぐ修理するようにして下さい。
- ◆本体の分解、改造はおやめ下さい。
- ◆本品は木材を使用しているため温度、湿度の変化や使用、保管状況等により木材が変化、劣化することがあります。
- ◆本体に付属している梱包材(ビニール袋等)は窒息等の事故につながる恐れがありますので乳幼児の手の届かない場所に保管するか廃棄するようにして下さい。

〈お手入れ方法〉

- ◇木製部分の汚れは水で湿らせたタオル等で軽くふいて下さい。
- ◇研磨剤、溶剤(ベンジン、シンナー等)は決して使用しないで下さい。


各部の名称




※説明書内のイラストと実際の商品とでは多少形状が異なる場合があります。

使用部品


※プラスドライバーを用意して下さい。
※支柱の片側には身長計の目盛が付いています。




飾り板×1枚




前板×1枚




棚板×1枚




背板×1枚




中板×1枚




支柱(左右)×各1枚




側板(左右)×各1枚




引き出し×1個



底板×1枚




丸棒×2本



ハンガー掛け(雌ネジ入り)×1本




ダボ×10個



固定キャスター×1個



フック×2個




ボルトフック×2個



六角レンチ×2個



木ネジS×4個



木ネジL×20個



組立ナット×4個




組立ボルトS×4個



組立ボルトM×2個


組立方法

1




1. 底板に側板を木ネジで取り付けて下さい。木ネジはプラスドライバーで締めて下さい。
※側板の向きに注意して下さい。底板は凹んでいる方が前側になります。

2




2. 側板に背板を木ネジで取り付けて下さい。※背板は形状が丸くなっている方を上側にして下さい。

3




3.側板に前板を木ネジとダボで取り付けて下さい。
※前板は形状が丸くなっている方を上側にして下さい。

4




4.側板に丸棒2本を木ネジで取り付けて下さい。

5




5.図4で組み立てたものを横にして、中板を側板にダボで取り付けて下さい。中板の反対側と前板にダボを差し込んで下さい。※中板の向きは引き出しストッパーが図の位置にくるようにして下さい。


6





6.反対側の側板を木ネジとダボで取り付けて下さい。
※全ての木ネジを側板の穴に差し込んでから、全ての木ネジを締めて下さい。



7.引き出しの裏側に固定キャスターを木ネジSで取り付けて下さい。木ネジSはプラスドライバーで締めて下さい。




8.図6で組み立てた収納ボックスに引き出しを差し込んで下さい。



※こちら側の支柱は身長計目盛が付いていない支柱になります。


9.側板と支柱の間にダボを差し込み、組立ナットと組立ボルトSで取り付けて下さい。組立ナットと組立ボルトSは六角レンチで締めて下さい。※支柱の向きに注意して下さい。

10




10. 支柱の上部に飾り板を木ネジとダボで取り付け、棚板を木ネジで取り付けて下さい。※飾り板は形状が丸くなっている方を上側にして下さい。

11




11. 支柱にハンガー掛けをボルトフックで取り付けて下さい。支柱にフックを組立ボルトMで取り付けて下さい。組立ボルトMは六角レンチで締めて下さい。

12




〈支柱の向き〉



※こちら側の支柱には身長計目盛が付いています。


12. 反対側の側板と支柱の間にダボを差し込み、組立ナットと組立ボルトSで取り付けて下さい。
※支柱の向きに注意して下さい。




13. 支柱の上部を飾り板と棚板にダボと木ネジで取り付けて下さい。ボルトフックを支柱を通してハンガー掛けに取り付け、フックを組立ボルトMで取り付けて下さい。※全ての部品が確実に取り付けられていることを必ず確認してから使用して下さい。

使用方法

〈ハンガー掛け・フックの高さ調節方法〉



〈身長計の使用法〉



◇ハンガー掛けとフックは支柱の①～③のお好みの高さのフック穴に付け替えることができます。ハンガー掛けが固くて外れない場合は上部の木ネジを緩めて下さい。

◇身長計を使用する時は、身長計のある支柱に付いているフック、ボルトフックを取り外し、取り外した組立ボルトMでハンガー掛けを取り付けて下さい。

※お気付きの点がございましたら下記までお問合せ下さい。

修理・廃棄について ◇製品の修理についてはお客様が直接修理に携わることはしないで下記にお問合せ下さい。
 ◇製品の廃棄については各市町村の処分方法に従って下さい。

KATOJI®

発売元 **株式会社カトージ**

〒484-0894 愛知県犬山市羽黒北金屋39-2

生産物賠償責任(PL)保険付

TEL. 0568-67-5701 FAX. 0568-67-8322

受付時間 AM10:00～PM5:00(土日、祝祭日を除く)