


使用する前に必ず説明書をお読み下さい。読んだ後は大切に保管して下さい。

⚠ 使用上の注意




- ◆取扱説明書通りに組み立て、使用して下さい。
- ◆用途(ハンガー)以外に使用しないで下さい。
- ◆保護者の方が組立てを行って下さい。
- ◆水平、平たんでストープ等の危険物のない安全な場所で使用して下さい。
- ◆階段の付近や床面から離れた位置等、転落の恐れのある場所には置かないで下さい。
- ◆お子様が本体に手をかけたり、よじ登ったり、寄り掛かったりしないように注意して下さい。
- ◆お子様が本体にぶら下がったり、遊んだりしないように注意して下さい。
- ◆各部に緩みがないことを確認してから使用して下さい。もしも、緩んでいる部分がありましたら必ず確実に締め直してからご使用下さい。
- ◆ハンガーのフックに重い荷物を掛け過ぎないようにご注意下さい。
- ◆フローリング等でのご使用は床に傷が付く恐れがありますのでご注意下さい。
- ◆本体に直射日光又は熱が当たらないように注意して下さい。
- ◆本体が故障したり、部品が破損、紛失した場合は使用をやめてすぐ修理するようにして下さい。
- ◆本品は木材を使用しているため温度、湿度の変化や使用、保管状況等により木材が変化、劣化することがあります。
- ◆本体に付属している梱包材(ビニール袋等)は窒息等の事故につながる恐れがありますので、乳幼児の手の届かない場所に保管するか廃棄するようにして下さい。

各部の名称と使用部品

〈各部の名称〉




〈使用部品〉



※説明書内のイラストと実際の商品とは多少形状が異なる場合があります。


組立方法

1




1. 土台(F)に土台(E)を、図のように重ね合わせて下さい。
支柱(D)のボルト部分を土台(F)に取り付けて下さい。

2



2. 支柱Cのボルト部分を、リングGを通して支柱Dに取り付けて下さい。

3



3. 支柱(C)の穴(6カ所)に、フック(A)、フック(B)を、図のように取り付けて下さい。

※各部品が確実に取り付けられていることを必ず確認して下さい。

※お気付きの点がございましたら下記までお問合せ下さい。

修理・廃棄
について

◇製品の修理についてはお客様が直接修理に携わることはしないで下記にお問合せ下さい。
◇製品の廃棄については各地方自治体の処分方法に従って下さい。

発売元 株式会社カトージ

生産物賠償責任(PL)保険付

〒484-0894 愛知県犬山市羽黒北金屋39-2
TEL. 0568-67-5701 FAX. 0568-67-8322
受付時間 AM10:00~PM5:00(土日、祝祭日を除く)