


【リラックスチェア取扱説明書】

使用する前に必ず説明書をお読み下さい。

KATOJI®



説明書を読んだ後は大切に保管して下さい。
また、この製品を譲ったり、貸したりする時は
取扱説明書を一緒に付けて下さい。


〈目次〉

使用上の注意	2
各部の名称	2
使用部品	3
組立方法	4～5
その他の使用方法	6
シートカバー、シートマットのクリーニング方法	6
お手入れ方法	6
保証書	7

⚠ 使用上の注意

- ◆取扱説明書通りに組立て、使用して下さい。
- ◆18ヶ月から12歳頃までのお子様に使用して下さい。
- ◆用途(お子様を座らせること)以外で使用しないで下さい。
- ◆お子様が座席の上で立ち上がったり、暴れたりするのは危険ですのでやめて下さい。
- ◆いすから身体を乗り出させないで下さい。
- ◆いすに座らせたお子様を放置しないで下さい。
- ◆水平、平たんでストーブ等の危険物のない安全な場所で使用して下さい。
- ◆階段の付近や床面から離れた位置等、落下の恐れのある場所には置かないで下さい。
- ◆自動車、自転車等では使用しないでください。
- ◆ボルト等がしっかり締めてあるか確認してから使用して下さい。
- ◆座席にお子様をのせたまま移動しないで下さい。
- ◆同時に2人以上のお子様を座らせないで下さい。
- ◆フローリング等でのご使用は床に傷が付く恐れがありますのでご注意下さい。
- ◆いすに直射日光又は熱が当たらないように注意して下さい。
- ◆外から力を加えると転倒の危険性があります。幼児が外から手をかけたり、よじ登ったりしないよう注意して下さい。
- ◆本品は木材使用のため長時間のうちに温度、湿度の変化、また使用保管状況により木材が変化劣化することがあります。
- ◆本体が故障したり、部品が破損、紛失した場合にはすぐに使用を止めて下さい。
- ◆お子様の汗等により、シートマットが色落ちする場合がございますのでご注意下さい。
- ◆本体に付属している梱包材(ビニール袋等)は窒息等の事故につながる恐れがありますので、お子様の手の届かない場所に保管するか廃棄するようにして下さい。

各部の名称



※説明書内のイラストと実際の商品とでは多少形状が異なる場合があります。

使用部品



ボルトL×4



ボルトS×4




インサート
ナット×4




六角レンチ×1




フェルト×4




脚(左右)×1




補強板(前)×1
(ステッカー付)




補強板(下)×1




座席フレーム×1



背もたれフレーム×1




シートマット×1




シートカバー×1

組立方法

1




2




1. 背もたれフレームと座席フレームを組み合わせて下さい。座席フレームの向きに注意して下さい。

2. シートカバーをフレームにかぶせて下さい。

3



4




3. シートカバーをテープバンド(図の部分の裏地に付いています)で固定して下さい。シートカバーの穴とフレームの穴を合わせて下さい。

4. 補強板のダボを脚のダボ穴に入れて下さい。反対側の脚も同じように取り付けて下さい。


※この穴は不良ではありません。

5




5. 補強板にインサートナットを差し込み、ボルトLで締めて下さい。
 ※インサートナットは切り込み部分を手前にして、穴をボルト方向へ向けて下さい。

6



6. 図3で組み立てたシートを脚に取り付けて下さい。
 シートと脚の穴にボルトSを差し込み締めて下さい。
 反対側も同じようにボルトSで締めて下さい。


7



7. シートマットのポケットをシートにかぶせて、
 テープバンド(図の部分の裏地に付いています。)で座席の裏に固定して下さい。


その他の使用方法

〈フェルトの使用方法〉



◇フェルトは脚の裏側にお好みで貼って下さい。

〈シートマットのクッションの取外し方法〉



◇シートマットをクリーニングする場合は、ジッパーを開けて、中からクッションを取り出して下さい。

シートカバー、シートマットのクリーニング方法

- 本製品を記載の洗濯表示に従い洗濯して下さい。
- 快適にご使用していただくため、こまめに洗濯することをおすすめします。
- 乾かす際にドライヤーを使用しないで下さい。
- タンブル乾燥はできません。



30℃以下の
ぬるま湯で手洗い



漂白剤は使わ
ないで下さい。



アイロン掛けは
しないで下さい。



ドライクリーニング
はしないで下さい。



日陰で平干し
して下さい。

お手入れ方法

- ◇布部分に付いたホコリはブラシ等で取り除いて下さい。
- ◇金属部分はサビ等を防ぐために水濡れ等を避けて下さい。
- ◇木製部分が汚れている時は、湿らせた布等で拭き取った後、乾いた布等で水分を拭き取って下さい。
- ◇研磨剤、溶剤（ベンジン、シンナー等）は決して使用しないで下さい。
- ◇本体を長時間、直射日光に当てたり、湿気の多い場所に放置したりしないで下さい。
- ◇本体は乾燥している場所に置いて下さい。
- ◇定期的に各部が緩んでいないか、部品が壊れていないか点検して下さい。

保証書

〈保証規定〉 ○本保証書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan)

- 1.正常なご使用状態において製造上の不備により故障及び損傷した場合は、お買い上げ日から保証期間内、無料にて修理致します。
- 2.次のような場合は、保証期間内でも有料修理となります。
 - ・不適当な使用、取扱いや改造による故障及び損傷の場合
 - ・災害、事故等による故障及び損傷の場合
 - ・本保証書の提示がない場合
 - ・本保証書にお買い上げの年月日の記載がない場合
 - ・お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷の場合
 - ・消耗部品が消耗し、取り替えを要する場合
 - ・本保証書を紛失した場合
- 3.次のような場合は、保証期間内であっても修理できない場合があります。
 - ・製造中止の製品で、部品の在庫がなくなった場合
 - ・不正改造による修理不能になった場合

品番・品名	17406 リラックスチェア (ホワイト)	☐	保証期間 お買い上げ日より1年間 (ただし保証規定による)
	17407 リラックスチェア (レッド)	☐	
	17408 リラックスチェア (ブラック)	☐	
お客様	お名前		お買い上げ日 年 月 日
	ご住所		TEL

※お客様の正常な使用状態において、万一故障及び損傷した場合には上記記載の保証規定に基づき修理させていただきますので、お買い上げの販売店へ連絡して下さい。

※本書は再発行いたしませんので大切に保管して下さい。

修理メモ

※お気付きの点がございましたら下記までお問合せ下さい。

修理・廃棄について ◇製品の修理についてはお客様が直接修理に携わることはしないで下記にお問合せ下さい。
◇製品の廃棄については各地方自治体の処分方法に従って下さい。

KATOJI®

発売元 株式会社カトージ

〒484-0894 愛知県犬山市羽黒北金屋39-2

生産物賠償責任(PL)保険付

TEL. 0568-67-5701 FAX. 0568-67-8322

受付時間 AM10:00~PM5:00(土日、祝祭日を除く)