


お客様へ

取扱説明書と一緒に下記をお読み下さい。

ストッパーの使用方法



- ①リングを持ち上げ
- ②ストッパーを90°回す