



セーフティベルトの長さ調節方法



- ◇セーフティベルトの長さを調節する場合は、「本取扱説明書P7.図2」に載っている方法もありますが、ベルトが緩んだ場合、また長さを微調節する場合は、①プレートを固定しながら上部ベルトを伸ばして下さい。
②下部ベルトを伸ばして上部ベルトを図の状態にして固定して下さい。

セーフティベルトの長さ調節方法



- ◇セーフティベルトの長さを調節する場合は、「本取扱説明書P7.図2」に載っている方法もありますが、ベルトが緩んだ場合、また長さを微調節する場合は、①プレートを固定しながら上部ベルトを伸ばして下さい。
②下部ベルトを伸ばして上部ベルトを図の状態にして固定して下さい。