

保証書

〈保証規定〉 ○本保証書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan)
海外でご使用頂いている場合、修理サービスは致しかねます。

- 1.正常なご使用状態において製造上の不備により故障及び損傷した場合は、お買い上げ日から保証期間内、無料にて修理致します。
- 2.次のような場合は、保証期間内でも有料修理となります。
 - ・お客様の誤使用、または改造や不当な修理による故障及び損傷
 - ・火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変による故障及び損傷
 - ・本保証書の提示がない場合
 - ・本保証書に購入年月日付きのお買い上げ店印、もしくはレシートや納品書などの購入年月日の解る書類の添付がないもの
 - ・中古品、譲渡品、レンタル品や一般家庭でのご使用につきましては、無償修理のご対応は致しかねますのでご了承下さい。
 - ・お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷の場合
 - ・車輪やハンドグリップの自然磨耗等、消耗部品が消耗し、取り替えを要する場合
 - ・生地やプラスチック等の自然劣化による変色、傷や汚れ
- 3.次のような場合は、保証期間内であっても修理できない場合があります。
 - ・製造中止の製品で、部品の在庫がなくなった場合
 - ・不正改造による修理不能になった場合
 - ・木部の折損、塗装のはがれ等

品名	プレイハウス	保証期間	お買い上げ日より1年間 (ただし保証規定による)
お客様	お名前	お買い上げ日	年 月 日
	ご住所	TEL	

※保証期間中に部品の欠品、不良加工など弊社の責任によるもの、取扱説明書や注意書きにしたがった正常な使用状態で故障した場合には、保証規定にもとづき無償修理を致します。

※修理箇所の保証期間は3ヶ月です。

※本書は再発行いたしませんので大切に保管して下さい。

修理メモ

※お気づきの点がございましたら下記までお問合せ下さい。

修理・廃棄について ◇製品の修理についてはお客様が直接修理に携わることはしないで下記にお問合せ下さい。
◇製品の廃棄については各地方自治体の処分方法に従って下さい。

発売元 株式会社カトージ

〒484-0894 愛知県犬山市羽黒北金屋39-2
TEL. 0568-67-5701 FAX. 0568-67-8322
受付時間 AM10:00~PM5:00(土日、祝祭日を除く)

生産物賠償責任(PL)保険付

KATOJI

プレイハウス取扱説明書

K/GM-01
18.04-01


使用する前に必ず説明書をお読み下さい。読んだ後は大切に保管して下さい。

⚠ 使用上の注意

- ◆取扱説明書通りに組立て、使用して下さい。
- ◆使用中はお子様から目を離さないで下さい。
- ◆用途(プレイハウス)以外に使用しないで下さい。
- ◆保護者の方が組立を行って下さい。
- ◆水平、平たんでストーブ等の危険物のない安全な場所で使用して下さい。
- ◆外から力を加えると転倒の危険性があります。幼児が外から手をかけたり、よじ登ったりしないように注意して下さい。
- ◆本体に破損、故障等があった場合はご使用にならないで下さい。
- ◆本体に付属している梱包材(ビニール袋等)は窒息等の事故につながる恐れがありますので乳幼児の手の届かない場所に保管するか廃棄するようにして下さい。

1.使用部品


【プレイハウス(組立後)】



【カーテン(大)】



【抜け防止ステッカー】




【カーテン(小)】



【プレイハウス(組立前)・フレーム】

- ①フレーム ×2
- ②フレーム ×4
- ③フレーム ×5
- ④フレーム ×4

【プレイハウス(組立前)・ジョイント】



※説明書内のイラスト・写真と実際の商品とでは多少形状が異なる場合があります。

2.組立方法

1.床の組立方法



- 1.ジョイントに抜け防止ステッカーを貼って下さい。
- 2.フレームを回しながら、ジョイントに取り付けて下さい。



3.完成です。



※フレームとジョイントが確実に固定されていることを必ず確認して下さい。




2-1.カーテン(小)の紐とカーテン(大)の紐を④フレームに結んで下さい。(4箇所)




3.カーテンを開いて両側をリボンで固定することができます。
※写真のバンパーベッドは別売です。

2.柱の組立方法



3.屋根の組立方法




※フレームとジョイントが確実に固定されていることを必ず確認して下さい。

4.カーテンの取付方法



1-1.カーテン(大)をフレームにかぶせて下さい。



1-2.カーテン(大)の内側にあるテープバンド(2箇所)を④フレームに巻いて固定して下さい。

お手入れ方法

- ◇布部分に付いたホコリはブラシ等で取り除いて下さい。
- ◇各部が汚れている時は湿らせた布等で拭き取った後、乾いた布等で水分を拭き取って下さい。
- ◇研磨剤、溶剤(ベンジン、シンナー等)は決して使用しないで下さい。
- ◇長時間直射日光に当てたり、湿気が多い場所に放置したりしないで下さい。
- ◇乾燥している場所に置いて下さい。
- ◇定期的に各部が緩んでいないか、部品が壊れていないか点検して下さい。