


# ベビーサークル 2ドア コロコロランド 取扱説明書

使用する前に必ず説明書をお読み下さい。

KATOJI



説明書を読んだ後は大切に保管して下さい。  
また、この製品を譲ったり、貸したりする時は  
取扱説明書と一緒に付けて下さい。


## 〈目次〉

使用上の注意	2
使用部品	2
組立・使用方法	3
組み合わせの種類	3
ステッカーの貼り方	4
お手入れ方法	4
保証書	5


## ⚠ 使用上の注意

- ◆サークルは生後5ヶ月から36ヶ月までのお子様が使用できます。
- ◆必ず保護者のもとで遊ばせ、お子様の行動には十分注意を払って下さい。
- ◆本体の設置場所としては、水平、平坦かつ周りに危険物がない所をお選び下さい。
- ◆組立の際に手や指などを挟まないようにご注意下さい。
- ◆サークルの中に、歩くのが不安定になるような厚みのあるマットレスや布団等は敷かないで下さい。お子様が転倒し、パネルに衝突する原因になります。
- ◆本体に乗ったり、もたれかかったりしないで下さい。
- ◆本体に腰掛けたり、ぶら下がったり、揺らしたりしないで下さい。
- ◆お子様がパネルの隙間・パネルの桟の間に手や足を入れないように注意して下さい。ケガの原因になります。
- ◆サークルの支柱やパネル等にお子様の衣服のひも等が引っ掛かったりしないように注意して下さい。
- ◆パネルの形状を変える時は、一度六角部を抜いて下さい。六角部を抜かずに無理やり形状を変更すると六角部あるいは受け部の破損の原因となります。
- ◆知育スポンジをお子様がかじったりしないようご注意下さい。
- ◆火器や暖房のそばに置いたり、熱湯をかけたりしないで下さい。本品が変形する恐れがあります。
- ◆小さな部品、ネジ等をお子様が飲み込んだりしないよう十分に注意して下さい。
- ◆ベビーサークルの中に踏み台となる物を置かないで下さい。
- ◆ベビーベッドとして使用しないで下さい。
- ◆業務用、団体用では使用しないで下さい。
- ◆パネル等にひも類等の危険なものを取り付けないで下さい。
- ◆本体は窓ぎわ(ブラインドやカーテンの付近)、ストーブ、水槽等から離した場所でご使用下さい。
- ◆本体や付属品にヒモ類を取り付けたり、物を掛けたり、掛けられるような状態にはしないで下さい。
- ◆サークルは確実に組み立てられた状態で必ず使用して下さい。
- ◆使用前に破損、各部分の緩み、部品の紛失、鋭い角がないかを必ず確認して下さい。万が一、破損、故障等があった場合はご使用にならないで下さい。また、他メーカーの部品を代わりに使用しないで下さい。
- ◆ステッカーが付属されていますが、本体に貼ったステッカーをお子様がはがして口に入れたりしないように注意して下さい。
- ◆本体に付属している梱包材(ビニール袋等)は窒息等の事故につながる恐れがありますので、お子様の手の届かない場所に保管するか廃棄するようにして下さい。


## 使用部品



ドアパネル×2




ジョイントパネル×5



知育スポンジ×2  
※知育パネルにはめ込んで下さい。

知育パネル×1




ステッカーA~E

\*パネルの裏側には吸盤が付いています。

\*説明書内のイラストと実際の商品とでは多少形状が異なる場合があります。

# 組立・使用方法









◇ドアパネルから組立を開始して下さい。パネルを組み立てる場合はパネルの上下にある六角部を受け部に差し込んで下さい。  
根元まで確実に差し込んで下さい。

※ドアパネルは開閉ノブがある面を必ず外側にして下さい。  
※パネルを組み立てる時、ドアパネルの開閉時に指等を挟まないように注意して下さい。

◇ドアパネルを開く場合はロックを押しながら、開閉ノブを回転させて下さい。

## 組み合わせの種類

〈上から見た図〉





◇様々な形状に組み合わせることができます。


※パネルの形状を変える時は、一度六角部を抜いて下さい。六角部を抜かずに無理やり形状を変更すると六角部あるいは受け部の破損の原因となります。

# ステッカーの貼り方

ステッカーA～E



ドアパネル×2



知育パネル×1

◇ステッカーA～Eはドアパネル(×2)、知育パネルの図の位置に貼って下さい。

## お手入れ方法

- ◇汚れている部分は、湿らせた布等で拭き取った後、乾いた布等で水分を拭き取って下さい。
- ◇研磨剤、溶剤(ベンジン、シンナー等)は決して使用しないで下さい。
- ◇サークルをスマッグ、水、雨、雪等にさらさないよう注意して下さい。
- ◇サークルを長時間、直射日光に当てたり、湿気の多い場所に放置したりしないで下さい。
- ◇サークルは乾燥している場所に置いて下さい。
- ◇定期的に各部が緩んでいないか、部品が壊れていないか点検して下さい。



# MEMO

※お気付きの点がございましたら下記までお問合せ下さい。

修理・廃棄について ◇製品の修理についてはお客様が直接修理に携わることはしないで下記にお問合せ下さい。  
について ◇製品の廃棄については各地方自治体の処分方法に従って下さい。

**KATOJI**

発売元 株式会社カトージ

〒484-0894 愛知県犬山市羽黒北金屋39-2

TEL. 0568-67-5701 FAX. 0568-67-8322

受付時間 AM10:00～PM5:00(土日、祝祭日を除く)

生産物賠償責任(PL)保険付