


KATOJI

ホワイトボード

取扱説明書

この度は弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に本取扱説明書をよく読み、正しく使用してください。説明書を読んだ後はいつでも取り出せる場所に大切に保管してください。



ホワイトボード

使用上の注意

⚠ 警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重症を負う可能性が想定されます。

- ・取扱説明書通りに組立て、使用してください。
- ・本体の使用は保護者の目の届く範囲内でご使用ください。
- ・水平、平たんでストーブ等の危険物がない安全な場所でご使用ください。
- ・階段の付近や床面から離れた位置等、落下の恐れのある場所には置かないでください。
- ・外から力を加えると転倒の危険性があります。幼児が外から手をかけたり、よじ登ったりしないよう注意してください。
- ・本体に荷物を掛けたりしないでください。バランスがくずれて倒れたり、落下してけがをすることがあります。
- ・使用中は必ずキャスターのロックをかけてください。移動時は必ずキャスターのロックを解除してください。
- ・本体の移動等は必ず保護者の方がおこなってください。
- ・火のそばに近づけて設置しないでください。火災になることがあります。
- ・各部のネジがゆるんだまま使用せず、必ず締め直してください。破損や倒れてけがをすることがあります。
- ・用途以外に使用しないでください。
- ・完全に組み上がっていない状態で使用しないでください。
- ・本体が故障したり、部品が破損、紛失した場合は使用をやめてください。
- ・本体の分解、改造等はいしないでください。
- ・本体に付属している梱包材（ビニール袋等）は窒息等の事故につながる恐れがありますので、お子様の手の届かない場所に保管するか廃棄するようにしてください。

⚠ 注意


誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害が生じる可能性が想定されます。

- ・ネットオークション、フリマサイト、リサイクルショップ等の中古品などは使用状況や保管状況、修理履歴が不明であり、ご使用にあたり安全性を保証できません。なお中古品につきましては、弊社の保証対象から除外されます。
- ・メーカーによって製造または承認されていないアクセサリ、部品を使用しないでください。
- ・メーカーが提供または推奨する交換部品のみを使用してください。
- ・思わぬ事故やケガを防ぐため、必ず保護者の目が届く範囲内でお子様を遊ばせてください。
- ・ホワイトボードに直射日光又は熱が当たらないように注意してください。
- ・フローリング等でのご使用は床に傷が付く恐れがありますのでご注意ください。
- ・定期的に各部が緩んでいないか、部品が壊れていないか点検してください。
- ・本体は確実に組み立てられ、固定した状態で必ず使用してください。


使用部品・各部の名称

使用部品

・本説明書内のイラストは実際の製品と形状が異なる場合があります。



本体×1




スタンド×2




ボルト×4



スプリング
ワッシャー×4



白板消し×1



収納ケース×1



警告


・梱包材やビニール袋などはお子様の手の届かない場所に保管又は廃棄してください。
お子様が窒息する恐れがあります。




注意

・組み立ての際に床や壁等に傷がつかないように注意してください。
・組み立てる前に全ての部品が揃っているか確認してください。


各部の名称




組立方法・使用方法



・プラスドライバーを用意してください。




- ・本体とスタンドが確実に固定されていることを必ず確認してください。



- ・ホワイトボードに収納ケースを取り付けて使用できます。収納ケースには白板消しを収納することができます。

- ・収納ケースは磁石で簡単に着脱できるので、紛失しないようにご注意ください。



その他

保管について

- ・ 本体をビニール袋等に入れ、直射日光の当たらない、冷暗所に保管してください。
- ・ 本体をスモッグ、水、雨、雪等にさらさないよう注意してください。
- ・ 本体を長時間、直射日光に当てたり、湿気の多い場所に放置したりしないでください。
- ・ 本体は乾燥している場所に置いてください。
- ・ 故障や変形の原因になりますので、上に荷物を置いたり、圧力が加わるような状態で保管しないでください。

修理・廃棄について

- ・ 製品の修理についてはお客様が直接修理に携わることはしないで、下記のお客様サービスまでお問合せください。
- ・ 製品の廃棄については各地方自治体の処分方法に従ってください。
- ・ 環境保護のため、指示された場所以外には放置しないでください。

〈お客様サービス〉

TEL. 0568-67-5701

受付時間：平日10時～17時(土日祝日は除く)

お手入れ方法

- ・ 汚れている部分は、湿らせた布等で拭き取った後、乾いた布等で水分を拭き取ってください。
- ・ 研磨剤、溶剤(ベンジン、シンナー等)は決して使用しないでください。
- ・ 定期的に各部が緩んでいないか、部品が壊れていないか点検してください。

MEMO

MEMO

- ・説明書内のイラストと実際の商品とでは多少形状が異なる場合があります。
- ・取扱説明書内に誤りや記載もれ等がございましたら下記のお客様サービスまでご連絡ください。
- ・製品の品質向上のため予告なしに仕様変更する場合がございますので、あしからずご了承ください。

※お気付きの点がございましたら下記までお問合せください。

〈発売元〉

株式会社カトージ

〒484-0894

愛知県犬山市羽黒北金屋39-2

<https://www.katoji.co.jp/>

〈お客様サービス〉

TEL. 0568-67-5701

受付時間：平日10時～17時(土日祝日は除く)